

# Корисна інформація

## ЯК МОНТУВАТИ БОРДЮРИ ПАРКОВІ

1. Спланувати місце під встановлення бордюру.
2. Підготувати місце під встановлення бордюру.
2. Встановити бордюр.
3. Закріпiti бордюр додатковим бетонним замком.

1. Визначте межі ділянки, яка повинна бути замощена тротуарною плиткою. Відразу заплануйте уклон ділянки (для того, щоб вода витікала з площини). Зробіть розмітку за допомогою нитки і кілочків. Плануйте по периметру ділянки з тротуарною плиткою встановити бордюр. Бордюр має стримувати тротуарну плитку від розсовування і зміщення.

2. Якщо потрібно, то зробіть виїмку ґрунту на необхідну глибину по всій ділянці. Вирівняйте дно ділянки та ущільніть ґрунт. Застеліть дно геотекстилем. Геотекстиль утримує щебінь (армує) від вимивання в ґрунт і можливого просідання. Зробіть щебеневу основу — для цього використовуйте суміш щебеню різних фракцій (щоб щебінь розкинувався). Добре ущільніть щебеневу основу.

3. На ущільнену щебеневу основу на відстані 10см від краю на цементний розчин товщиною 7-8см встановіть бордюри згідно розмітки. Зберігайте рівень згідно з запланованим горизонтом ділянки. Бордюри при необхідності вирівнюють за допомогою гумового молотку. Бордюри встановлюйте з проміжком близько 3мм один від одного. Це потрібно для того, щоб при температурних коливаннях зовнішнього середовища (розширення бетону при високих температурах і стиснення бетону при низьких) бордюри не тиснули одне на одного і не сколювалися кути.

4. Після встановлення бордюрів на цементний розчин в необхідний рівень потрібно додатково зафіксувати їх за допомогою бетонного замку. Зробіть з обох боків за допомогою цементного розчину бетонний замок на висоту половини бордюра і ширину 10см.

